


2-3 Windows XP IP アドレス設定

ここでは、Windows XP パソコンの IP アドレスを「192.168.1.51」に設定する方法を説明します。




2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




※クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進みます。


3 「ネットワーク接続」をクリックします。




4 ローカルエリア接続のプロパティを開きます。
①「ローカルエリア接続」を右クリックします。
②「プロパティ」をクリックします。



5 TCP/IP のプロパティを開きます。
①「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選びます。
②「プロパティ」をクリックします。




6 「192.168.1.51」の設定を行います。
①「全般」タブをクリックします。
②「次の IP アドレスを使う」を選びます。
③ IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
④ サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に「255.255.255.0」と表示されます。
⑤「OK」ボタンをクリックします。



※必ず元の設定値をメモなどに控えてください。
※IPアドレスが自動取得に設定されているときは、本手順が終わった後に「IP アドレスを自動的に取得する」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をそれぞれ選び、設定を戻します。

7 「閉じる」ボタンをクリックし、画面を閉じます。



▶ 「3 設定画面ログイン」へ進んでください。

2-4 Mac OS X IP アドレス設定

ここでは、Mac OS X パソコンの IP アドレスを「192.168.1.51」に設定する方法を説明します。

1 システム環境設定を表示します。
①「アップルメニュー」をクリックします。
②「システム環境設定」を選びます。



2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。



3 画面左のサービス一覧から「Ethernet」をクリックします。



4 「192.168.1.51」の設定を行います。
①「構成」から「手入力」を選びます。
② IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
③ サブネットマスク欄に「255.255.255.0」と入力します。
④「適用」ボタンをクリックします。



※必ず元の設定値をメモなどに控えてください。
※IPアドレスが自動取得に設定されているときは、本手順が終わった後に「DHCP サーバを参照」を選び、設定を戻します。


5 画面を閉じます。




▶ 「3 設定画面ログイン」へ進んでください。

3 設定画面ログイン


1 WEB ブラウザを起動します。



2 アドレス欄に、「192.168.1.250」を入力し、<Enter> キーを押します。




3 「192.168.1.250 へ接続」の画面が表示されます。



4 上記の画面で下記内容を入力し、設定画面にログインします。
①ユーザー名：半角英数で「admin」（エー・ディー・エム・アイ・エヌ）を入力します。
※MacOSの時は「名前」欄になります。
②パスワード：半角英数で「password」（ピー・イー・エス・エス・ダブリュー・オー・アール・ディー）を入力します。
③「OK」ボタンをクリックします。
※MacOSの時は「ログイン」になります。


5 本製品の設定画面トップページが表示されます。




※「192.168.1.250に接続」が表示されない場合や、「設定画面トップページ」が表示されない場合は、下記の内容を確認してください。
▶ 本紙裏面の「困ったときは」→「2 設定画面にログインできない」を参照してください。

4 無線 LAN 設定


1 「ワイアレス」をクリックします。



2 「基本設定」をクリックします。



3 「SSID 検索」をクリックします。



4 SSID の一覧が表示されるので、【STEP2-b】の「1」で調べた表の「イ」と同じ SSID を選び、「接続」ボタンをクリックします。




※【STEP2-b】の「1」で調べたSSIDが表示されない場合は、無線LANルータの電源が入っているか、調べたSSIDに誤りがないかをご確認ください。
※親機の無線LANのチャンネルが「12」または「13」に設定されているときは、「1」～「11」の間に変更してください。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

5 無線 LAN セキュリティ設定の画面が表示されるので、【STEP2-b】の「1」で調べた表の項目を入力します。


表の「ロ」が「WEP」のとき

①表の「ハ」と同じ認証方式を選びます。
②表の「ニ」と同じキーの長さを選びます。
③表の「ホ」と同じキーフォーマットを選びます。
④表の「ヘ」と同じデフォルトキーを選びます。
⑤表の「ト」と同じ暗号化キーを入力します。
⑥「保存」をクリックします。



表の「ロ」が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき


①表の「ト」と同じ暗号化キーを入力します。
②「保存」をクリックします。



※「接続に失敗しました」と表示されたときは、手順5で入力の際の誤りがある可能性があります。内容を再度ご確認ください。「3 設定画面ログイン」からやり直してください。

7 WEB ブラウザを閉じます。

8 本製品に接続している AC アダプタを取り外し、本製品の電源をオフにします。



以上で親機との接続は完了です。

- ▶ 設定用パソコンを元に戻すときは、以下の「5 設定用パソコンを元に戻す」へ進んでください。
- ▶ そのまま本製品を設置するときは、「STEP3」へ進んでください。

5 設定用パソコンを元に戻す

本製品の設定用に変更したパソコンの IP アドレスを元に戻します。変更前にメモした内容に戻してください。設定方法がわからないときは、以下を参考に設定してください。

5-1 Windows 7 のとき

【STEP 2-b 親機につなげる(手動設定編)】の「2-1 Windows 7 IP アドレス設定」を参考に設定してください。
※IP アドレスを自動取得にしていたときは、STEP 2 の「2-1 Windows 7 IP アドレス設定」の手順 6 では以下の操作をしてください。
①「全般」タブをクリックします。
②「IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。
③「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。
④「OK」ボタンをクリックします。

5-2 Windows Vista のとき

「STEP 2-b 親機につなげる(手動設定編)】の「2-2 Windows Vista IP アドレス設定」を参考に設定してください。
※IP アドレスを自動取得にしていたときは、STEP 2 の「2-2 Windows Vista IP アドレス設定」の手順 7 では以下の操作をしてください。
①「全般」タブをクリックします。
②「IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。
③「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。
④「OK」ボタンをクリックします。

5-3 Windows XP のとき

「STEP 2-b 親機につなげる(手動設定編)】の「2-3 Windows XP IP アドレス設定」を参考に設定してください。
※IP アドレスを自動取得にしていたときは、STEP 2 の「2-3 Windows XP IP アドレス設定」の手順 6 では以下の操作をしてください。
①「全般」タブをクリックします。
②「IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。
③「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。
④「OK」ボタンをクリックします。

5-4 Mac OS X


「STEP 2-b 親機につなげる(手動設定編)】の「2-4 Mac OS X IP アドレス設定」を参考に設定してください。
※IP アドレスを自動取得にしていたときは、STEP 2 の「2-4 Mac OS X IP アドレス設定」の手順 4 では以下の操作をしてください。
①「構成」から「DHCP サーバを使用」を選びます。
②「適用」ボタンをクリックします。

STEP 3 本製品を設置する

1 本製品を親機と通信できる範囲内の場所に設置します。




2 本製品付属の AC アダプタを本製品とコンセントに接続します。



以上で全て作業は完了です。

本製品に無線LANまたは有線接続してインターネット接続ができるが確認してください。



困ったときは

マニュアルとおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

1 電源が入らない

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。
●AC アダプタが正しく接続されているか
●他製品の AC アダプタを使用していないか
●延長コードやタップを使用しない場合はどうか
●他のコンセント差込口ではどうか
●正しい電源、電圧で使用しているか
それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。
※同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で製品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。
【修理依頼方法】
下記弊社ホームページより修理依頼が可能となっております。フォームよりお申し込み頂きますと、送付方法、送付先を記載したメールが自動返信されます。
▶ 無線LANの修理受付サービス (サポートデスク) へお問い合わせください。
http://www.planex.co.jp/r/iss/index_jss.shtml

※自動返信のメールが届かない場合や、インターネット接続の環境が整っていない場合は、下記弊社サポートセンターまでご連絡ください。
▶ プラネックスコミュニケーションズ (株) サポートセンター
サポートダイヤル：0570-064-707 (平日 10:00～17:00)
サポート FAX：03-5766-1615

2 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止し頂き、再度お試しください。
※本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。
無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「192.168.1.xxx」になっている必要があります。IP アドレスを自動取得に設定している場合は、「192.168.1.51」などに設定後、お試しください。
▶ 設定方法は「STEP2-b」の「2」の各 OS の手順を参照してください。
●本製品を出荷時の状態に戻して「初期化」頂き、改めてお試しください。
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

3 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
●設定後、すぐにには繋がらない場合があります。2～3 分程お待ち頂き、再度お試しください。
●一度、全ての機器 (本製品、モデム、パソコン) の電源をオフにして、60 分程そのままの状態にしてください。全ての機器の電源を長時間 OFF にすることによって、ISP (プロバイダ) 側のサーバが記憶している情報が削除されて、初めて接続した時のような状態に接続することができます。60 分ほど経過しましたら、モデム→本製品→パソコンの順に電源を入れてください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
▶ 設定方法は「STEP2-b」の「2」の各 OS の IP アドレス設定を参考にしてください。

●WEB ブラウザのアドレスに「http://210.197.79.10」と入力してから<Enter> キーを押して、弊社 (プラネックス) のホームページが表示されるか確認してください。「http://210.197.79.10」ではアクセスできず「http://www.planex.co.jp」ではアクセスできないときは、DNS サーバのアドレスが正しく設定されていない可能性があります。その場合は、ご利用のプロバイダ (ISP) に、DNS サーバ設定方法についてお問合せください。

4 無線 LAN がつかない
無線がつかないときは、次の内容を確認してください。
●本製品と無線 LAN ルータとの間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
●電子レンジや他通信機器の電波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れたで接続してください。
●無線 LAN 内蔵パソコンの場合は、無線 LAN のスイッチがオンになっているか、無線 LAN 子機の場合は、パソコンにしっかりと接続され、正しく認識されているかお確かめください。
※内蔵無線 LAN スイッチや、無線 LAN 子機の動作確認方法などにつきましては、各メーカーの取扱説明書をご確認ください。
●本製品と無線 LAN ルータの設定内容が異なっていると、無線 LAN 通信ができません。無線 LAN ルータ側と同一の設定がされているかお確かめください。

初期化について

！ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。
●接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
●接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
●本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
●お客様が設定された内容を元に戻したいとき
【初期化方法】
1) 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2) 背面右側にある [Reset] ボタンを先の細いピンなどで 8 秒以上押します。
3) 前面の [Power] ランプが点滅したら、[Reset] ボタンから手を離します。
4) しばらくそのままお待ちいただき、[Power] ランプ以外が一息消灯後、再起動すれば、初期化の完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは で

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザー名 (ログイン ID)	admin	IP アドレス	192.168.1.250
パスワード	password		

同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
□ MZK-EX300N (本製品) □ LAN ケーブル
□ アンテナ (2 本) □ スタートガイド (本紙)
□ AC アダプタ □ 安全に関する説明書/保証書
※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-ex300n.shtml

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. が米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。